

石枠

マーキス爪6本 受注

		K18YG	K18WG	K18PG	Pt900
イヤリング	5厘用	-	-	-	-
	8厘用	-	-	-	-
ピアス	1分用	KS-A1	KWS-A1	KRS-A1	PS-A1
	1分5厘用	KS-A1L	KWS-A1L	KRS-A1L	PS-A1L
	2分用	KS-A2	KWS-A2	KRS-A2	PS-A2
	3分用	KS-A3	KWS-A3	KRS-A3	PS-A3
	4分用	-	-	-	-
	5分用	KS-A5	KWS-A5	KRS-A5	PS-A5
バチカン	6分用	-	-	-	-
	7分用	KS-A7	KWS-A7	KRS-A7	PS-A7
	1ct用	KS-A10	KWS-A10	KRS-A10	PS-A10
	1.5ct用	-	-	-	-
	2ct用	-	-	-	-

三角爪6本 受注

		K18YG	K18WG	K18PG	Pt900
留め具	5厘用	-	-	-	-
	8厘用	-	-	-	-
ブローチ	1分用	KS-B1	KWS-B1	KRS-B1	PS-B1
	1分5厘用	-	-	-	-
	2分用	KS-B2	KWS-B2	KRS-B2	PS-B2
	3分用	KS-B3	KWS-B3	KRS-B3	PS-B3
	4分用	-	-	-	-
	5分用	KS-B5	KWS-B5	KRS-B5	PS-B5
メンズパーツ	6分用	-	-	-	-
	7分用	KS-B7	KWS-B7	KRS-B7	PS-B7
	1ct用	KS-B10	KWS-B10	KRS-B10	PS-B10
	1.5ct用	-	-	-	-
	2ct用	-	-	-	-

ティファニータイプ6本

		K18YG	K18WG	K18PG 受注	Pt900
石	5厘用	KS-C05	KWS-C05	KRS-C05	PS-C05
	8厘用	KS-C08	KWS-C08	KRS-C08	PS-C08
枠	1分用	KS-C1	KWS-C1	KRS-C1	PS-C1
	1分5厘用	KS-C1L	KWS-C1L	KRS-C1L	PS-C1L
	2分用	KS-C2	KWS-C2	KRS-C2	PS-C2
	3分用	KS-C3	KWS-C3	KRS-C3	PS-C3
	4分用	KS-C4	-	-	PS-C4
	5分用	KS-C5	KWS-C5	KRS-C5	PS-C5
ボール・飾り	6分用	-	-	-	PS-C6
	7分用	KS-C7	KWS-C7	KRS-C7	PS-C7
	1ct用	KS-C10	KWS-C10	KRS-C10	PS-C10
	1.5ct用	-	-	-	PS-C15
	2ct用	-	-	-	PS-C20

ティファニータイプ6本 ピアス用渡し付き

		K18YG	K18WG	K18PG	Pt900
クラスプ	5厘用	-	-	-	-
	8厘用	-	-	-	-
シルバー・他	1分用	KJ-CW1	KWJ-CW1	KRJ-CW1	PJ-CW1
	1分5厘用	KJ-CW1L	KWJ-CW1L	KRJ-CW1L	PJ-CW1L
	2分用	KJ-CW2	KWJ-CW2	KRJ-CW2	PJ-CW2
	3分用	KJ-CW3	KWJ-CW3	KRJ-CW3	PJ-CW3
	4分用	KJ-CW4	KWJ-CW4	KRJ-CW4	PJ-CW4
	5分用	KJ-CW5	KWJ-CW5	KRJ-CW5	PJ-CW5
チェーン	6分用	-	-	-	-
	7分用	-	-	-	-
	1ct用	-	-	-	-
	1.5ct用	-	-	-	-
	2ct用	-	-	-	-